

## Gartengrill mauern



**1** Mit nur wenigen Hilfsmitteln können Sie einen Gartengrill selbst mauern, und das in jeder beliebigen Größe. Die erste Reihe der drei Wände des Grills wird um eine Lehre herum mit Maurermörtel gemauert. Berücksichtigen Sie eine Stoß- und eine Lagerfuge von 1 cm zwischen den einzelnen Steinen. Senkrecht aufgestellt und mit Markierungen für die Steinhöhen einschließlich Fuge versehen, können Sie die ersten Steine jeder neuen Lage an der Lehre neu ausrichten. Mit der Wasserwaage prüfen Sie immer wieder die Ausrichtung der Wände und der einzelnen Lagen.



**2** Beginnen Sie jede zweite Lage mit einem halben Stein. Die gewünschte Bruchstelle kerben Sie mit einem Maurerhammer rundum vorsichtig an und teilen den Stein mit einem kräftigen Schlag.



**3** Der Mörtel wird zunächst etwa 5 cm dick aufgetragen. Gehen Sie mit der Kelle in der gezeigten Weise zu beiden Seiten des Ziegels und zum Schluss in waagerechter Richtung über den Mörtel. In das (trapezförmige) Mörtelbett drücken Sie nun den nächsten Stein. Der Mörtel verteilt sich in der Fuge. Herausquellender Mörtel wird mit der Maurerkelle entfernt.



**4** Ein schöner Mauerbogen lässt sich mit Hilfe eines selbstgebauten Lehrbogens recht leicht mauern. Jeder Stein wird zunächst mit Abstandshaltern nach den Markierungen auf der Lehre ausgerichtet. Dann werden die Fugen mit Mörtel gefüllt. Machen Sie sich vorher eine maßstabsgetreue Skizze. Mit acht Kanalklinkern erreicht der Bogen genau die richtige Breite und Höhe.



5 In die nächste Fuge werden vier Eisenstangen eingearbeitet, auf die dann eine weitere Schicht Steine gemauert wird. Damit die Stangen die Fugenbreite nicht überschreiten werden sie in einem Schraubstock an den Enden und evtl. über dem Bogen zusammengedrückt. Nun können Sie über dem Bogen problemlos eine gerade Fläche mauern. Planen Sie hier mit einer etwas kleineren Fuge, dann schließt die Fläche vorne nicht bündig und sieht ansprechend aus.



6 Positionieren Sie die Auflagen entsprechend der Größe des Grillrostes, den Sie später verwenden möchten. Der Rost sollte mindestens an vier Stellen und außerdem nicht nur ganz am Rand aufliegen. Füllen Sie die Fugen mit einer 1 cm breiten Fugenkelle gleichmäßig aus. Mörtelflecke sollten Sie bei Sichtmauerwerk immer sofort abwaschen.



7 Entfernen Sie zum Schluss den Lehrbogen. Der Kalkschleier lässt sich am besten mit einem speziellen Entferner beseitigen. Schützen Sie Ihre Hände bei dieser Arbeit mit Handschuhen. Danach steht dem nächsten Grillfest jedoch nichts mehr im Wege.

## Das brauchen Sie

- 90 Kanalklinker (24x11x7 cm)
- 60 l Fertigmörtel
- Baueimer
- 1 Grillrost (600x400)
- 8 Auflagen für den Rost (80x40 mm)
- 4 Stahlrohre (16x720 mm)
- Holz für Stützbogen
- Dachlatten für Lehre
- Maurerkelle
- Winkel
- Wasserwaage

